

Všeobecné podmínky instalace:

1. Návod se vztahuje na výrobek OT-KB. Montážní návod je směrodatný, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak.

Pokyny pro manipulaci:

Součástí dodávky nádrže jsou vratné manipulační závěsy. Manipulace s nádržemi a zákrytovými deskami se obvykle provádí autojeřábem pomocí třípramenného vazáku odpovídající nosnosti. Délka jednotlivých pramenů vazáku musí být minimálně 3,5 m nebo 4 m dle statického výpočtu. Při manipulaci musí být nádrže prázdné.

Pokyny pro osazování:

Po vyhloubení stavební jámy se dle statického výpočtu upraví základová spára (např. zhotovením základové desky odpovídající únosnosti, či zhutněním podloží). Na základovou desku se rozprostře do vodorovna štěrkopískový podsyp o zrnitosti 0-4 mm v tloušťce 5 cm. Do tohoto štěrkopískového lože se jeřábem osadí vlastní nádrž. Z nádrže se demontují manipulační závěsy a osadí se zákrytová deska.

V případě nutnosti (výskyt agresivní podzemní vody) je možno nádrž zvenčí natřít vhodným nátěrem. Před osazením zákrytové desky se horní hrana nádrže opatří vhodným těsněním (např. kanalizační PUR pěna, vodotěsná malta, pryžové těsnění nebo bobtnavý pásek, atd.). Na zákrytovou desku se vyskládá z těsněných betonových prstenců vstupní šachta, která se v úrovni upraveného terénu zaklopí šachtovým poklopem. Ze zákrytové desky se demontují manipulační závěsy a do nádrže se připojí dle projektové dokumentace potrubní vedení. Poté se nádrž obsype zeminou za postupného hutnění. Tím je nádrž osazena a připravena k provozu.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhraujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.