

Všeobecné podmínky instalace:

1. Návod se vztahuje na výrobek OT1-K, který je určen pro uložení do nepojížděného terénu bez výskytu spodní vody nad základovou spárou. Montážní návod je směrodatný, pokud nebylo se zákazníkem dohodnuto jinak.

Manipulace:

Před manipulací s výrobkem je nutné překontrolovat celkový stav výrobku s důrazem na úchyty. Je nutno se přesvědčit, že všechny jeho vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a srážkových vod, které je nutno odčerpat. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti. Zabraňte prudkým tahům a nárazům. V zimním období při teplotách pod 5 °C je zakázáno manipulovat s výrobkem – hrozí poškození výrobku vlivem křehnutí plastů, případně by mohlo dojít ke zranění manipulantů.

Osazení:

Není-li uvedeno jinak, osadte výrobek na armovanou betonovou desku. Provedte propojení potrubí. **Vnitřní stěny včetně stropu důsledně rozepte (nejlépe celoplošně) s ohledem na výšku výrobku a sílu betonu. Poté proveďte obsypání za současného napouštění nádrží vodou (hutnění zeminy provádějte pouze ručně). Napouštění provádějte rovnoměrně ve všech prostorách nádrží za současného rovnoměrného obsypání obvodu. Hladinu vody v nádrži udržujte po celou dobu betonáže o 30 cm výš než úroveň betonu.** Rozdíl hladin vody v jednotlivých komorách výrobku nebo vody a betonu by neměl výrazně překročit 30 cm. Následkem toho může dojít k deformaci a následně i k protržení příček nebo pláště. Při obsypávání průběžně kontrolujte plášť a příčky objektu, zda nedochází k deformacím a případně zjednejte nápravu dodatečným rozeptáním nebo vyrovnáním hladin na předepsanou úroveň.

Poznámka: Informace uvedené výše představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti k dnešnímu dni. Vyhraujeme si právo provádět změny vzhledem k rozvoji technologie a zkoušek, za účelem dalšího vývoje produktů. Uživatelé produktů jsou na základě konzultace s kvalifikovanými inženýry zodpovědní za kontrolu funkce a vhodnost použití těchto výrobků.